

Verlegeempfehlung für Fachbetriebe und Architekten

Verlegung, Schutzbehandlung und Pflege von Zellige

Zelligeplatten werden traditionell und komplett von Hand hergestellt. Sie sind einzigartig und authentisch. Bei der Herstellung werden nur natürliche Materialien wie Ton und organische Pigmente verwendet. Variationen in Farbe, Form (Ecken und Kanten) sowie Unregelmässigkeiten in der Oberfläche (geplatzt oder mit Blasen) sind inhärent und liegen dem Herstellungsverfahren und der Art des Materials zugrunde. Diese Abweichungen sind als gewollt zu betrachten. Es sind genau diese Eigenschaften, die den Platten ihren besonderen und einzigartigen Charakter verleihen. Die Verlegung und Behandlung unterscheidet sich vom normalen keramischen «Plättli»-Belag. Um das perfekte Resultat zu erzielen, beachten Sie bitte die unten aufgeführten Hinweise.

Das sollten Sie über die Verlegung wissen:

- Zellige Platten sollten nach der Anlieferung ausgepackt und vorsortiert werden.
- Um ein schönes Bild zu erhalten, sollten Sie unterschiedliche Brandfarben möglichst gut im Belag durchmischen.
- Der Untergrund muss eben, trocken und tragfähig sein; evtl. sind Untergrund-vorbereitungen wie Grundierungen und Abdichtungen zu beachten und anzuwenden.
- Für den Untergrund an den Wänden gilt die Norm SIA 248.
- Die Fugenbreite beträgt idealerweise 1.0–3.0 mm.
- Es muss ein geeigneter Plattenkleber verwendet werden (z.B. ARDEX X32).
- Zum Verfugen der Zelligeplatten eignet sich ein kornfreier Fugenmörtel (z.B. ARDEX G10).
- Es ist notwendig, ein Fugenmuster zu erstellen.





Vorbereitung:

Vor dem Verlegen sollten die handgefertigten Zelligeplatten ausgepackt und gut durchmischt werden, da Grösse und Farbe variieren. Durch die gute Einstreuung von unterschiedlichen Zelligeplatten wird der Belag optisch ansprechend. Nehmen Sie sich dafür also genügend Zeit. Der Untergrund muss absolut trocken sein. Verwenden Sie nur einen geeigneten Plattenkleber und arbeiten Sie im Floating-Buttering-Verfahren. Die Zelligeplatte muss kurz gewässert werden.

Wir geben Ihnen gerne Auskunft oder fragen Sie ihren Kleber-Lieferanten.

Verlegen:

Erstellen Sie vor dem Verlegen einen Verlegeplan. Übertragen Sie diesen in Feldern auf die zu verlegende Wand. Bleiben Sie beim Verlegen strikte innerhalb der Felder und verteilen Sie Fugen innerhalb der Fläche. So ist sichergestellt, dass die Grössendifferenzen in den Verlegefeldern aufgenommen werden.

Die Zelligeplatte sollten für ca. 30 Sekunden in einem Eimer gewässert werden und anschliessend im Floating-Buttering-Verfahren verlegt werden, um eine volle Haftung der Platten zu erreichen. Gleichzeitig kann mit diesem Verfahren die Ebenheit der Oberfläche ausgeglichen werden, sodass keine scharfen Kanten vorstehen.

Die Zelligeplatten können mit einer Nass- oder Trockenfräse zugeschnitten werden. Führen Sie vorab einige Probeschnitte durch. In einer Kiste werden Sie immer wieder ungleichmässige Platten mit Bruch etc. finden. Verwenden Sie diese einfach als Schnittfliese.

Verfugen:

Verwenden Sie ausschliesslich Fugenmaterial, das für Zelligeplatten geeignet ist. Es ist ratsam, vor dem Ausfugen ein Muster zu erstellen. Wir geben Ihnen gerne Auskünfte dazu. Andernfalls fragen Sie Ihren Lieferanten.

Nach dem Ausfugen empfehlen wir, die Zelligeplatte technisch abzusäuern. So werden Verschmutzungen und Rückstände von Fugenmaterial vollständig entfernt. Nach der Reinigung ist es wichtig, den Plattenbelag vollständig und gleichmässig austrocknen zu lassen – mindestens 48 Stunden.

An die stolzen Besitzer von handgefertigten Zellige

Pflege der handgemachten Zellige

Die beste Reinigung erfahren Ihre handgefertigten Zellige mit «DAS KALK-KOMMANDO». Dieser gebrauchsfertige säurefreie Reiniger ist ein umweltfreundliches Produkt. «DAS KALK-KOMMANDO» eignet sich bestens für glasierte Zellige.

Unbedingt beachten:

Sollten Sie einen säurehaltigen Badreiniger benutzen, benetzen Sie Zementfugen vorher immer mit Wasser. Damit schützen Sie die Fugen vor der Säure.

Unser Tipp:

Sprühen Sie den Badreiniger von unten nach oben ein. So können Sie Läufe vermeiden. Entfernen Sie Kalkkrusten vorgängig mit einem Klingenschaber. Sprühen Sie den Badreiniger direkt auf die zu reinigenden Stellen auf und wischen Sie nach kurzer Einwirkzeit mit einem nassen Schwamm oder Tuch gründlich nach.

Mit der richtigen Pflege bleiben Ihre handgemachten Zellige ein Hingucker und bewahren ihre natürliche Schönheit.

Sämtliche Reinigungs- und Pflegeprodukte können bei uns im Plattenladen erworben und online bestellt werden:

SHOP.PLATTENLADEN.CH

Auffrischung von handgemachten Wandplatten

Sind Ihre handgemachten Zelligeplatten nicht mehr schön?

Ob Restaurierung, falsche Pflege oder natürliche Verschmutzung – wir können Ihnen und Ihren Zellige weiterhelfen. Wir geben Ihren handgemachten Platten ihr einzigartiges, schönes Aussehen zurück. Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne.

